

GEDORE

BANCADAS LINHA GEDORE red



**SEQUÊNCIA
DE MONTAGEM**

04 - Da mesma forma que nos postos superiores, fixar uma travessa longitudinal adicional na parte inferior traseira para garantir maior estabilidade à bancada.



05 - Posicionar tampo de madeira, de forma centralizada, sobre estrutura da bancada e fixar com parafusos auto atarraxante 4,8x25 DIN 7981, nos pontos existentes das travessas.



GEDORE 